

1 Fusible 1  
2 Boîte de vitesses automatique  
3 7.5 A  
4 Fusible 2  
5 Chauffage supplémentaire  
6 10.0 A  
7 Fusible 3  
8 Relais de la pompe à carburant  
9 Relais supplémentaire, pompe à carburant  
10 30.0 A  
11 Fusible 4  
12 Boîte de vitesses automatique  
13 15.0 A  
14 Fusible 5  
15 Chauffage supplémentaire  
16 Relais pompe à vide  
17 30.0 A  
18 Fusible 6  
19 Unité de commande d'injection  
20 Relais de la pompe à carburant  
21 10.0 A  
22 Fusible 7  
23 Non utilisé  
24 8  
25 Non utilisé  
26 Fusible 9  
27 Embrayage de compresseur du climatiseur  
28 Relais de l'actionneur  
29 20.0 A  
30 Fusible 10  
31 Ordinateur de ABS  
32 Unité de commande ESP  
33 20.0 A  
34 Fusible 11  
35 Avertisseur  
36 20.0 A  
37 Fusible 12  
38 Préchauffage diesel  
39 70.0 A  
40 Fusible 13  
41 Non utilisé  
42 Fusible 14  
43 Non utilisé  
44 Fusible 15  
45 Ventilateur de refroidissement, haute-vitesse  
46 Ventilateur de refroidissement, basse-vitesse  
47 60.0 A  
48 Fusible 16  
49 Lave-phares  
50 Dégivreur de pare-brise  
51 40.0 A  
52 Fusible 17  
53 Ordinateur de ABS  
54 Unité de commande ESP  
55 Dépression ABS  
56 40.0 A  
57 Fusible 18  
58 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur  
59 70.0 A  
60 Fusible 19  
61 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur  
62 70.0 A  
63 Fusible 20  
64 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur  
65 60.0 A  
66 Fusible 21  
67 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur  
68 Coupure de consommation électrique  
69 60.0 A  
70 Fusible 22  
71 Dégivreur de pare-brise  
72 80.0 A  
73 Fusible 23

74 Essuie-glace de pare-brise  
75 Frein de parking électrique  
76 60.0 A  
77 Relais R1  
78 Non utilisé  
79 Relais R2  
80 Non utilisé  
81 Relais R3  
82 Non utilisé  
83 Relais R4  
84 Non utilisé  
85 Relais R5  
86 Non utilisé  
87 Relais R6  
88 Non utilisé  
89 Relais R7  
90 Relais du chauffage de carburant diesel  
91 Relais R8  
92 Relais de verrouillage d'injection  
93 Relais R9  
94 Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse  
95 Relais R10  
96 Unité du ventilateur  
97 Relais de climatisation  
98 Relais R11  
99 Non utilisé