

1 Localité 1
2 Conduite à gauche est montrée
3 Fusible 1
4 Boîte de vitesses automatique
5 (15A est également utilisé)
6 7.5 A
7 Fusible 2
8 Chauffage
9 10.0 A
10 Fusible 3
11 Relais de la pompe à carburant
12 Relais supplémentaire, pompe à carburant
13 30.0 A
14 Fusible 4
15 Boîte de vitesses automatique
16 (15A est également utilisé)
17 7.5 A
18 Fusible 5
19 Chauffage
20 Relais pompe à vide
21 Relais du chauffage de carburant diesel
22 30.0 A
23 Fusible 6
24 Unité de commande d'injection
25 Relais du chauffage de carburant diesel
26 Relais de la pompe à carburant
27 10.0 A
28 Fusible 7
29 Non utilisé
30 Fusible 8
31 Fonctions moteur
32 Alimentation
33 Ou
34 Non utilisé
35 15.0 A
36 Fusible 9
37 Embrayage de compresseur du climatiseur
38 Relais de l'actionneur
39 20.0 A
40 Fusible 10
41 Ordinateur de ABS
42 Unité de commande ESP
43 20.0 A
44 Fusible 11
45 Avertisseur
46 20.0 A
47 Fusible 12
48 Préchauffage diesel
49 70.0 A
50 Fusible 13
51 Non utilisé
52 Fusible 14
53 Non utilisé
54 Fusible 15
55 Ventilateur de refroidissement, haute-vitesse
56 Ventilateur de refroidissement, basse-vitesse
57 60.0 A
58 Fusible 16
59 Lave-phares
60 Relais de dégivreur
61 40.0 A
62 Fusible 17
63 Ordinateur de ABS
64 Unité de commande ESP
65 Dépression ABS
66 40.0 A
67 Fusible 18
68 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
69 70.0 A
70 Fusible 19
71 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
72 70.0 A
73 Fusible 20

74 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
75 60.0 A
76 Fusible 21
77 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
78 Coupure de consommation électrique
79 60.0 A
80 Fusible 22
81 Non utilisé
82 Fusible 23
83 Frein de parking électrique
84 60.0 A
85 Relais R1
86 Non utilisé
87 Relais R2
88 Non utilisé
89 Relais R3
90 Non utilisé
91 Relais R4
92 Non utilisé
93 Relais R5
94 Non utilisé
95 Relais R6
96 Non utilisé
97 Relais R7
98 Relais du chauffage de carburant diesel
99 Relais R8
100 Relais de verrouillage d'injection
101 Relais R9
102 Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse
103 Relais R10
104 Unité du ventilateur
105 Relais R11
106 Non utilisé