

1 Localité 1
2 Conduite à gauche est montrée
3 Fusible 1
4 Non utilisé
5 Fusible 2
6 Chauffage
7 10.0 A
8 Fusible 3
9 Relais de la pompe à carburant
10 Relais supplémentaire, pompe à carburant
11 30.0 A
12 Fusible 4
13 Non utilisé
14 Fusible 5
15 Relais du chauffage de carburant diesel
16 Relais pompe à vide
17 30.0 A
18 Fusible 6
19 Unité de commande d'injection
20 Relais du chauffage de carburant diesel
21 Relais de la pompe à carburant
22 10.0 A
23 Fusible 7
24 Non utilisé
25 Fusible 8
26 Non utilisé
27 Fusible 9
28 Embrayage de compresseur du climatiseur
29 Relais de l'actionneur
30 20.0 A
31 Fusible 10
32 Ordinateur de ABS
33 Unité de commande ESP
34 20.0 A
35 Fusible 11
36 Avertisseur
37 20.0 A
38 Fusible 12
39 Préchauffage diesel
40 70.0 A
41 Fusible 13
42 Élément(s) de chauffage
43 70.0 A
44 Fusible 14
45 Élément(s) de chauffage
46 70.0 A
47 Fusible 15
48 Ventilateur de refroidissement, haute-vitesse
49 Ventilateur de refroidissement, basse-vitesse
50 60.0 A
51 Fusible 16
52 Lave-phares
53 Relais de dégivreur
54 40.0 A
55 Fusible 17
56 Ordinateur de ABS
57 Unité de commande ESP
58 Dépression ABS
59 40.0 A
60 Fusible 18
61 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
62 70.0 A
63 Fusible 19
64 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
65 70.0 A
66 Fusible 20
67 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
68 60.0 A
69 Fusible 21
70 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
71 Coupure de consommation électrique
72 60.0 A
73 Fusible 22

74 Non utilisé
75 Fusible 23
76 Frein de parking électrique
77 60.0 A
78 Relais R1
79 Élément(s) de chauffage
80 Relais R2
81 Non utilisé
82 Relais R3
83 Non utilisé
84 Relais R4
85 Non utilisé
86 Relais R5
87 Élément(s) de chauffage
88 Relais R6
89 Non utilisé
90 Relais R7
91 Relais du chauffage de carburant diesel
92 Relais R8
93 Relais de verrouillage d'injection
94 Relais R9
95 Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse
96 Relais R10
97 Unité du ventilateur
98 Relais R11
99 Élément(s) de chauffage