

1 Localité 1
2 Conduite à gauche est montrée
3 Fusible 1
4 Transmission automatique
5 ou non utilisé
6 7.5 A
7 Fusible 2
8 Chauffage
9 10.0 A
10 Fusible 3
11 Relais du système d'injection ou d'alimentation de carburant
12 30.0 A
13 Fusible 4
14 Transmission automatique
15 ou non utilisé
16 7.5 A
17 Fusible 5
18 Relais du chauffage de carburant diesel
19 Ou
20 Non utilisé
21 30.0 A
22 Fusible 6
23 Unité de commande d'injection
24 Relais du chauffage de carburant diesel
25 10.0 A
26 Fusible 7
27 Non utilisé
28 Fusible 8
29 Non utilisé
30 Fusible 9
31 Embrayage de compresseur du climatiseur
32 Relais de l'actionneur
33 Ou
34 Non utilisé
35 20.0 A
36 Fusible 10
37 Ordinateur de ABS
38 Unité de commande ESP
39 20.0 A
40 Fusible 11
41 Avertisseur
42 20.0 A
43 Fusible 12
44 Préchauffage diesel
45 70.0 A
46 Fusible 13
47 Élément(s) de chauffage
48 70.0 A
49 Fusible 14
50 Élément(s) de chauffage
51 70.0 A
52 Fusible 15
53 Relais de commande du ventilateur
54 Ensemble de la soufflerie
55 Ou
56 Relais d'alimentation d'ensemble de la soufflerie
57 60.0 A
58 Fusible 16
59 Lave-phares
60 Relais de dégivreur
61 40.0 A
62 Fusible 17
63 Ordinateur de ABS
64 Unité de commande ESP
65 Dépression ABS
66 40.0 A
67 Fusible 18
68 Boîte à fusibles et relais N°1 dans l'habitacle
69 70.0 A
70 Fusible 19
71 Relais accessoire 1
72 Ventilateur de climatisation
73 70.0 A

74 Fusible 20
75 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
76 60.0 A
77 Fusible 21
78 Boîte à fusibles N°1 dans le compartiment moteur
79 60.0 A
80 Fusible 22
81 Ensemble de la soufflerie
82 60.0 A
83 Fusible 23
84 Frein de parking électrique
85 Moteur d'essuie-glaces de pare-brise
86 60.0 A
87 Relais R1
88 Relais 1 de chauffage supplémentaire
89 Relais R2
90 Ventilateur de refroidissement
91 Relais R3
92 Relais de la pompe de lavage
93 Relais R4
94 Unité du ventilateur
95 ou non utilisé
96 Relais R5
97 Relais 3 de chauffage supplémentaire
98 Relais R6
99 Relais de feu de recul
100 ou non utilisé
101 Relais R7
102 Relais du chauffage de carburant diesel
103 Relais R8
104 Relais de verrouillage d'injection
105 Relais R9
106 Ventilateur de refroidissement
107 Relais R10
108 Ventilateur de refroidissement
109 Relais R11
110 Relais 2 de chauffage supplémentaire